



Manuel d'utilisation



SM10

Transmetteur stéréo
Bluetooth® à double flux

SENA

www.senablueetooth.fr

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION	4
2. CONTENU DU PACK	7
3. INSTALLATION DU SM10	9
3.1 Installation sur le guidon	9
3.2 Installation sur le bâti de montage	9
4. MARCHE/ARRÊT ET CHARGE	11
4.1. Mise en marche et mise sur arrêt	11
4.2 Vérification du niveau de charge de la batterie	11
4.3 Rechargement	12
4.4 Avertissement de batterie faible	12
5. COUPLAGE DU SM10 AVEC D'AUTRES APPAREILS BLUETOOTH	13
5.1 Couplage Bluetooth avec le premier casque	13
5.2 Couplage Bluetooth avec le second casque	14
6. UTILISATION DU SM10	15
6.1 Connexions	15
6.2 Utilisation avec un casque	16
6.3 Mettre en sourdine ou activer le port d'entrée audio auxiliaire	17
6.4 Retour aux paramètres usine par défaut	17

6.5 Retour aux paramètres usine par défaut	18
6.6 Remise à zéro des pannes	19
7. GUIDE ÉCLAIR	20
INFORMATIONS CONCERNANT LA BATTERIE	21
MAINTENANCE ET ENTRETIEN	23
ELIMINATION	25
CERTIFICATION ET HOMOLOGATION EN TERMES DE SECURITE	26
• Déclaration de conformité FCC	26
• Déclaration d'exposition à la radiofréquence	27
• Précautions FCC	28
• Déclaration de conformité CE	28
• Déclaration de conformité IC (Industrie Canada)	29
• Licence Bluetooth	29
RENONCIATION ET REMISE GENERALE	30
• Garantie limitée à deux (2) ans	35
• Limitation de responsabilité	36
• Retour pour remboursement total	37
AVERTISSEMENT	39

1. INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi le Sena SM10. Le SM10 est un transmetteur stéréo Bluetooth à double flux basé sur la technologie Bluetooth 2.1+EDR. Vous pouvez connecter plusieurs appareils audio, comme un téléphone ou un lecteur MP3, grâce au SM10. Celui-ci est également compatible avec les systèmes audio de bord de certaines marques lorsqu'utilisés avec des câbles audio optionnels. En plus de la fonctionnalité de double flux du SM10, vous ainsi que votre passager pourrez écouter le même contenu musical ou la radio en même temps au moyen de la plupart des casques Bluetooth offerts sur le marché. Le SM10 est équipé d'une prise d'entrée audio auxiliaire vous permettant de connecter d'autres appareils audio n'utilisant pas le protocole Bluetooth, comme des détecteurs de radar ou un GPS de navigation.

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant de vous servir du SM10. Consultez également le site www.senablueetooth.fr afin de vous assurer que vous détenez la dernière version de ce manuel et pour toute information complémentaire

concernant les produits Sena Bluetooth.

Le SM10 comprend:

- Des flux audio doubles pour deux casques Bluetooth
- Un ensemble de fixation pour guidon de motocyclette
- Une prise d'entrée audio auxiliaire pour un GPS ou un détecteur de radar ou de laser
- Une résistance à l'eau afin de pouvoir l'utiliser dans des conditions climatiques inclementes
- Un câble d'interface optionnel pour les systèmes audio de bord de motocyclettes de marque Harley-Davidson et Honda Gold Wing
- Un micrologiciel pouvant être mise à jour
- Une garantie limitée de deux ans

Principales spécifications techniques:

- Bluetooth 2.1+EDR
- Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) et profil AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Temps utile: 8 heures
- Temps en mode attente: 3 jours
- Temps de chargement de la batterie: 3 heures

- Batterie au lithium-polymère
- Dimensions: 83 mm x 45 mm x 25 mm
(3.3 po x 1.8 po x 1.0 po)
- Poids: 81 g (2.86 oz)
- CE, FCC, IC

2. CONTENU DU PACK

- **Unité principale**



- **Câble d'alimentation et de transfert de données**



- **Chargeur allume-cigare**



- **Câble audio 3,5 mm 4 pôles**



- **Câble audio 3,5 mm 3 pôles**



- **Ensemble de fixation pour guidon de motocyclette**



- **Bâti de montage**



3. INSTALLATION DU SM10

3.1 Installation sur le guidon

1. Fixez l'ensemble de fixation le long du rail de guidage sur l'arrière du SM10
2. Placez l'unité principale sur le guidon, serrez la bande en caoutchouc autour du guidon, puis sécurisez-la sur le crochet.



3.2 Installation sur le bâti de montage

1. Trouvez une surface appropriée sur la carrosserie de votre motocyclette, nettoyez bien l'endroit sélectionné avec un chiffon humide, puis laissez sécher complètement.
2. Retirez la couverture protectrice de la bande adhésive du

bâti de montage, puis attachez l'unité sur la surface de votre motocyclette que vous préalablement sélectionné.

4. MARCHE/ARRÊT ET CHARGE

4.1 Mise en marche et mise sur arrêt

Pour mettre le SM10 sous tension, glissez le bouton de mise en marche vers la position « On » (Marche). Les DEL bleu et rouge s'illumineront. Pour fermer le SM10, glissez le bouton de mise en marche vers la position « Off » (Arrêt).

4.2 Vérification du niveau de charge de la batterie

Vous pouvez vérifier le niveau de charge de la batterie lorsque le SM10 est en cours de mise en marche.

4.2.1 Indicateur DEL

Lorsque le SM10 est en cours de mise en marche, la DEL rouge clignote rapidement, indiquant ainsi le niveau de charge de la batterie.

4 reprises = Élevé, 70~100%

3 reprise = Moyen, 30~70%

2 reprises = Bas, 0~30%

4.3 Rechargement

Environ 3 heures sont nécessaires afin d'obtenir une charge complète. La DEL de chargement passe du rouge fixe au bleu fixe lorsque la charge est complétée.

4.4 Avertissement de batterie faible

Lors la batterie est presque déchargée, la DEL rouge et la DEL bleue clignoteront.

5. COUPLAGE DU SM10 AVEC D'AUTRES APPAREILS BLUETOOTH

Le SM10 doit être couplé avec un casque Bluetooth afin de transmettre en continu du contenu audio depuis la source audio n'utilisant pas le protocole Bluetooth. Si vous souhaitez transmettre en continu du contenu audio à deux casques distincts, vous devez effectuer le couplage des deux casques. Veuillez suivre les étapes suivantes afin d'effectuer le couplage de vos casques Bluetooth.

5.1 Couplage Bluetooth avec le premier casque

1. Mettez le casque Bluetooth sous tension (veuillez vous référer au manuel d'utilisation du casque).
2. Faites passer le casque Bluetooth en mode couplage (veuillez vous référer au manuel d'utilisation du casque).
3. Mettez le SM10 sous tension.
4. Appuyez sur le bouton de couplage pendant 5 secondes jusqu'à ce que la DEL bleue clignote rapidement.
5. Le SM10 détectera le casque Bluetooth à proximité et la connexion sera établie en conséquence.

5.2 Couplage Bluetooth avec le second casque

1. Mettez le second casque Bluetooth sous tension (veuillez vous référer au manuel d'utilisation du casque)
2. Faites passer le second casque Bluetooth en mode couplage (veuillez vous référer au manuel d'utilisation du casque)
3. Appuyez sur le bouton de couplage pendant 9 secondes jusqu'à ce que la DEL rouge clignote rapidement.
4. Le SM10 détectera le casque Bluetooth se trouvant à proximité et une connexion sera établie en conséquence.
5. Si le second casque est connecté, la DEL rouge clignotera rapidement.

6.1 Connexions

6. UTILISATION DU SM10

Le SM10 est équipé d'un port d'entrée audio et d'un port d'entrée audio auxiliaire dédié aux connexions câblées avec d'autres appareils.

- **AUDIO IN (PORT D'ENTRÉE AUDIO)** : Port d'entrée audio stéréo principal

Deux types de câble audio stéréo sont inclus dans ce pack : un câble audio stéréo à 4 pôles de 3,5 mm et un câble stéréo à 3 pôles de 3,5 mm. Si vous souhaitez profiter des commandes de lecture lors d'une connexion Bluetooth (AVRCP), vous devez utiliser le câble audio stéréo de 3,5 mm à 4 pôles.

- **PORT D'ENTRÉE AUDIO AUXILIAIRE**: Port d'entrée audio auxiliaire

Vous pouvez utiliser un câble audio stéréo de 3,5 mm, comportant 3 ou 4 pôles, afin de connecter les appareils audio auxiliaires.

Pour tout signal audio auxiliaire entrant, le volume du signal audio principal sera diminué à un niveau prédéterminé. Si

vosre motocyclette est équrpée d'un système audio de bord, vous pouvez utiliser les câbles optionnels pour accessoires compatibles avec certains modèles de systèmes audio. Pour plus d'informations quant aux accessoires optionnels, veuillez visiter le www.senablueetooth.fr.

6.2 Utilisation avec un casque

1. Mettez les casques Bluetooth qui ont déjà été couplés avec le SM10 sous tension.
2. Mettez l'appareil audio connecté au SM10 sous tension et procédez à la lecture d'une pièce musicale.
3. Mettez le SM10 sous tension.
4. Le SM10 se connectera automatiquement avec les casques Bluetooth couplés. Vous entendrez alors la pièce musicale ou tout autre contenu audio préalablement sélectionnée.
5. Si aucun contenu musical ne peut être entendu, appuyez sur le bouton de couplage du SM10. Le SM10 tentera de se connecter à nouveau au casque Bluetooth.

6.3 Mettre en sourdine ou activer le port d'entrée

Remarque:

1. Le SM10 ne permet pas le contrôle de toutes les fonctionnalités de lecture et de pause de la lecture de votre appareil audio au moyen du profil en mode Bluetooth AVRCP (profil de commande à distance audio / vidéo). Afin d'utiliser les fonctionnalités de lecture et de pause de la lecture de votre appareil audio, vous pourriez devoir le faire au moyen du dispositif en question. Dans ce cas, les fonctions de lecture / pause sont commandées par le dispositif audio lui-même avec les fonctions avant / arrière (molette) pris en charge par le SM10.
2. Si un système GPS est connecté au SM10, vous ne pourrez pas entendre la navigation audio tour par tour (turn-by-turn) si vous parlez sur votre téléphone portable ou un intercom. Ceci est dû à la priorité programmée sur le SM10.

audio auxiliaire

Pour mettre en sourdine ou activer le port d'entrée audio auxiliaire, appuyez et maintenez enfoncer le bouton de couplage pendant 2 secondes.

6.4 Retour aux paramètres usine par défaut

Vous pouvez augmenter le volume d'entrée audio à la fois pour les ports « AUDIO IN » et « AUX » du SM10 en tapant deux fois sur le bouton d'appariement de couplage situé au milieu du SM10. Ceci est particulièrement utile dans le cas où le périphérique audio ne dispose pas d'un volume de sortie

audio suffisant. Étant donné que des changements soudains de volume peuvent nuire à vos oreilles, il est fortement recommandé d'utiliser l'amplificateur audio uniquement lorsque la musique n'est pas en streaming. Vous pouvez le désactiver en tapant à nouveau deux fois sur le bouton d'appariement de couplage.

6.5 Retour aux paramètres usine par défaut

1. Mettez le SM10 sous tension, appuyez sur le bouton de couplage du SM10 pendant 12 secondes jusqu'à ce que la DEL rouge et la DEL bleue clignotent rapidement.
2. Dans un délai de 10 secondes, appuyez sur le bouton de couplage afin de confirmer le retour aux paramètres usines par défaut. Le SM10 repassera automatiquement aux paramètres usine par défaut et passera en mode attente.
3. Si vous n'appuyez pas sur le bouton de couplage dans ce délai de 10 secondes, la tentative de retour aux paramètres usine par défaut est annulée et le SM10 passera en mode attente.

6.6 Remise à zéro des pannes

Si le SM10 ne fonctionne pas correctement ou s'il est en état de panne pour quelque raison que ce soit, vous pouvez le remettre à zéro en appuyant sur le bouton de remise à zéro en trou d'épingle situé à l'arrière de l'ensemble principal du casque. Insérez la pointe d'un trombone dans le trou d'épingle de remise à zéro et appuyez sur le bouton de remise à zéro pendant une seconde en exerçant une légère pression. Le SM10 va s'éteindre et redémarrera. Vous devrez le remettre en marche et essayer à nouveau de le faire fonctionner. Cependant, cette opération ne permet pas de revenir aux paramètres usine par défaut.

7. GUIDE ÉCLAIR

• Boutons

Bouton	Description	Durée	DEL
Bouton de mise en marche « On »	Mise sous tension	1 sec	Bleu fixe & rouge fixe
Bouton de mise en marche « Off »	Mise hors tension	1 sec	DEL(s) éteinte(s)
Bouton de couplage	Couplage du premier casque	5 sec	Clignotement rapide de la DEL bleue
	Couplage du second casque	9 sec	Clignotement rapide de la DEL rouge
	Amplificateur audio activé	Taper deux fois	LED bleue clignote rapidement pendant 3 secondes
	Amplificateur audio désactivé	Taper deux fois	LED rouge clignote rapidement pendant 3 secondes
	Retour aux paramètres usines par défaut	14 sec	Clignotement rapide de la DEL rouge et de la DEL bleue
	Confirmation du retour aux paramètres usines par défaut	Appui	LED(s) éteinte(s)

• Indicateurs DEL

DEL	État de la DEL	Description
DEL bleue	Fixe	Premier casque en attente
	Clignotement lent	Premier casque connecté / Transmission en continu de contenu audio vers le premier casque
	Clignotement double	AUX (Port d'entrée audio auxiliaire) en sourdine
	Clignotement rapide	Couplage avec le premier casque
DEL rouge	Fixe	Second casque en attente
	Clignotement lent	Second casque connecté / Transmission en continu de contenu audio vers le second casque
	Clignotement double	AUX (Port d'entrée audio auxiliaire) en sourdine
	Clignotement rapide	Couplage avec le second casque

• État de la DEL de chargement

DEL	Description
Bleu fixe	En charge
Rouge fixe	Charge complétée

INFORMATIONS CONCERNANT LA BATTERIE

Le SM10 est équipé d'une batterie interne, rechargeable, fixe. N'essayez en aucun cas d'enlever la batterie de l'appareil car vous risqueriez d'endommager l'appareil. La batterie peut être chargée et se décharger des centaines de fois mais elle est finira par s'user. Rechargez la batterie uniquement avec des chargeurs homologués par Sena et destinés à cet appareil. L'utilisation d'un chargeur non homologué pourrait entraîner des risques d'incendie, d'explosion, de fuite ou tout autre risque.

Conservez toujours la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C. Des températures extrêmes peuvent diminuer la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil dont la batterie serait chaude ou froide pourrait cesser de fonctionner temporairement. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées lorsque les températures sont très froides.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles risqueraient d'exploser. Les batteries peuvent également exploser si

elles sont endommagées. N'utilisez jamais de chargeur endommagé. Les temps de fonctionnement sont donnés à titre indicatif uniquement et dépendent des appareils utilisés conjointement, des fonctions utilisées, de l'âge et de l'état de la batterie et des températures auxquelles la batterie est exposée ainsi que de nombreux autres facteurs.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Le SM10 doit être entretenu avec soin et les suggestions suivantes vous aideront certainement à préserver votre garantie:

1. Ne jamais utiliser ou stocker l'appareil dans des environnements poussiéreux et sales car cela pourrait endommager ses pièces mobiles ainsi que ses composants électroniques.
2. Ne jamais stocker l'appareil dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent diminuer la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries ou enrouler ou fondre certains plastiques.
3. Ne jamais stocker l'appareil dans des zones froides. Lorsque l'appareil revient à température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits imprimés.
4. Ne jamais tenter d'ouvrir le SM10.
5. Ne pas laisser tomber ou cogner l'appareil. Une manipulation brutale pourrait casser les circuits imprimés et dérégler la mécanique de précision.

6. Ne pas utiliser de produits chimiques, de solvants de nettoyage agressifs ou de détergents forts pour nettoyer l'appareil.
7. Ne pas peindre l'appareil. La peinture pourrait entraver le fonctionnement des parties mobiles et empêcher un fonctionnement correct.

ELIMINATION



Le symbole poubelle barrée figurant sur le produit, la documentation ou l'emballage signifie que tous les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent être conduits en fin de vie dans une structure de récupération

et de recyclage séparée. Cette exigence s'applique à l'Union Européenne mais aussi aux requirement applies to the European Union and other locations where separate collection systems are available. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please do not dispose of these products as unsorted municipal waste, but hand it in at an official collection point for recycling.

CERTIFICATION ET HOMOLOGATION EN TERMES DE SECURITE

• **Déclaration de conformité FCC**

Cet appareil est en conformité avec la partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne doit pas créer d'interférences préjudiciables, et
- Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui pourraient entraver son bon fonctionnement.

Ce matériel a été testé et déclaré en conformité avec les limites d'un appareil numérique de Classe B, suivant la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans un environnement résidentiel.

Ce matériel génère, utilise et peut dégager de l'énergie en radio fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec les instructions, peut provoquer des interférences

préjudiciables avec les communications radio. Cependant, il n'y aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans des installations particulières. Si ce matériel provoque des interférences préjudiciables à une réception radio ou TV, ce qui peut être déterminé en allumant puis en éteignant l'appareil, il est vivement recommandé à l'utilisateur d'essayer de mettre un terme à ces interférences en prenant l'une des mesures suivantes:

- réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice.
- augmenter la séparation entre le matériel et le récepteur.
- connecter le matériel à une sortie sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- contacter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour une assistance.

• **Déclaration d'exposition à la radiofréquence**

L'antenne ou les antennes utilisées pour cet appareil doivent être installées de manière à être distantes d'au moins 20 cm de toute personne et ne doivent pas être positionnées ou fonctionner en même temps qu'une autre antenne ou émetteur.

• **Précautions FCC**

Tout changement ou modification apporté au matériel qui n'aurait pas été approuvé par la partie responsable de sa conformité pourrait invalider le droit de l'utilisateur à faire fonctionner ce matériel.

• **Déclaration de conformité CE**

Ce produit porte un marquage CE, conformément aux dispositions de la directive R&TTE Directive (99/5/CE). Sena déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences principales et autres dispositions correspondantes de la directive 1999/5/CE. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site <http://www.senablutooth.fr>. Veuillez noter que ce produit utilise des bandes de radio fréquence non uniformisées au sein de l'Union Européenne. Au sein de l'Union Européenne, ce produit est destiné à être utilisé en Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suède et Royaume-Uni et au sein de l'AELE, en Islande, Norvège et Suisse.

• **Déclaration de conformité IC (Industrie Canada)**

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

• **Licence Bluetooth**

La marque commerciale Bluetooth® et les logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de cette marque par Sena est effectuée sous licence. D'autres marques et appellations commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs. Le SM10 est conforme à et suit la spécification Bluetooth® 2.1+EDR et a réussi tous les tests d'interopérabilité mentionnés dans la spécification Bluetooth®. Cependant, l'interopérabilité entre l'appareil et d'autres produits Bluetooth® n'est pas garantie.

RENONCIATION ET REMISE GENERALE

En utilisant le SM10 vous devrez renoncer à des droits juridiques substantiels, y compris la qualité d'agir en justice.

Nous vous invitons donc à lire soigneusement ce qui suit avant d'utiliser l'appareil. Si vous n'acceptez pas tous les termes de cet accord, vous devez immédiatement nous renvoyer le produit et demander un remboursement total. En utilisant le casque, vous reconnaissez être lié par cet accord et abandonner votre qualité à agir en justice. L'utilisation d'un appareil de communication pendant la conduite d'un motorcycle, d'un scooter, d'un cyclomoteur, d'un véhicule tout-terrain, d'une motoquad ou de tout autre véhicule ou matériel sur terre, sur mer ou par air (ci-devant dénommés « véhicule ») nécessite une attention totale et exclusive. Sena Technologies, Inc., y compris ses membres dirigeants, ses responsables, ses filiales, sociétés accompagnatrices, représentants, agents, sous-traitants, commanditaires, employés, fournisseurs et revendeurs (ci-devant dénommés « société » ou « Sena ») vous recommande fortement de prendre toutes les précautions

nécessaires et de rester vigilant à toutes les conditions de circulation, météorologiques et routières si vous choisissez d'utiliser le casque SM10 ainsi que ses modèles dérivés, quels que soient leur dénomination commerciale ou leur marque (ci-devant dénommés « l'appareil ») et d'arrêter votre véhicule sur le bas-côté de la route avant de passer ou de prendre un appel. Toute publication, publicité, annonce ou note similaire faisant référence à l'utilisation de l'appareil pendant la conduite du véhicule est uniquement destinée à démontrer les capacités techniques de l'appareil et ne doit pas être interprétée comme une incitation pour l'utilisateur à se servir de l'appareil alors qu'il circule de manière active.

En achetant cet appareil et en ne le renvoyant pas pour un remboursement total (voir plus avant), vous renoncez de manière irrévocable et indemniez et exonérez Sena de toute responsabilité, perte, réclamation et frais (y compris frais de justice) pour toute blessure corporelle, tout préjudice ou blessure mortelle ainsi que pour toute perte ou dommages de biens et ce, pour tout véhicule, y compris le vôtre ou pour toute propriété ou actif vous appartenant ou appartenant à d'autres

parties, qui découleraient de l'utilisation de l'appareil dans n'importe quelle circonstance ou condition, quelquesoit la juridiction. Sena ne sera en aucun cas tenu pour responsable de dommages physiques, pour quelque raison, condition ou circonstance que ce soit, y compris le mauvais fonctionnement de l'appareil et tous les risques associés au fonctionnement de l'appareil sont uniquement et entièrement de la responsabilité de l'utilisateur de l'appareil, que celui-ci soit utilisé par l'acheteur d'origine de l'appareil ou tout autre tierce partie.

Sena vous informe également par la présente que l'utilisation de cet appareil peut également contrevenir à certaines législations ou réglementations locales, fédérales, d'état ou nationales et que l'utilisation de cet appareil est à vos seuls risques et entière responsabilité.

1. Vous, vos héritiers, vos représentants légaux, successibles ou ayant droits, renoncez, abandonnez, indemnisez et exonérez Sena volontairement et pour toujours de tout litige, réclamation, dette, revendication, action et responsabilité qui pourrait résulter, directement ou indirectement de l'utilisation de l'appareil, pour toute détresse, souffrance, douleur, gêne, perte, blessure, blessure mortelle, dommages à ou

par rapport à toute personne ou propriété provoqués de quelque manière que ce soit, SUITE A UNE NEGLIGENCE OU POUR TOUTE AUTRE MOTIF, et qui pourraient ci-après vous revenir à une date ultérieure, du fait de cette utilisation, dans les limites autorisées par la loi.

2. Vous comprenez parfaitement et acceptez les risques de l'utilisation de cet appareil, y compris le risque d'actes de négligence ou d'omissions par d'autres.
3. Vous déclarez que vous êtes physiquement capable d'utiliser l'appareil et qu'aucun état ou besoin médical ne porte atteinte à vos capacités à le faire de manière sûre. Vous déclarez que vous êtes âgé au minimum de dix-huit (18) ans et que vous avez été averti des risques associés à l'utilisation de l'appareil. Vous déclarez également que vous ne consommerez aucune boisson alcoolisée ou toute autre substance psychotrope susceptible d'affecter votre vigilance et que vous ne transporterez pas, n'utiliserez pas ou ne consommerez pas de telles substances avant ou pendant l'utilisation de l'appareil.
4. Vous reconnaissez pleinement nos avertissements et comprenez que: (a) l'utilisation de l'appareil dans la

circulation présente des risques et des dangers, y compris mais de manière non exhaustive des blessures ou maladies, des claquages, des fractures, une paralysie partielle et/ou totale, des blessures mortelles ou autres maladies pouvant entraîner de graves invalidités; (b) ces risques et ces dangers peuvent être le résultat d'une négligence de la part des fabricants ou de ses agents ou de toute autre tierce partie impliquée dans la conception ou la fabrication de l'appareil ; (c) ces risques et ces dangers peuvent avoir des causes prévisibles ou imprévisibles. Vous assumez par la présente tous les risques et les dangers ainsi que toutes les responsabilités pour toute perte et/ou tout dommage causé en partie ou en totalité par la négligence ou la mauvaise conduite de tiers, y compris la Société.

5. Vous déclarez que vous avez lu cette clause de non-responsabilité, que vous en comprenez parfaitement les termes et que vous avez abandonné des droits substantiels en ne renvoyant pas l'appareil pour un remboursement total (voir option de remboursement total ci-dessous).

• Garantie limitée à deux (2) ans

Sena Technologies, Inc. ("Sena") garantit que ce produit ("produit") est en conformité avec et doit fonctionner en accord avec les spécifications techniques publiées et les documents écrits fournis avec ledit produit et qu'il sera exempt de défaut de matériau et de main d'oeuvre pendant une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat par le premier consommateur du produit. La garantie limitée s'étend uniquement au client acheteur original du produit et n'est pas cessible ou transférable à tout autre acheteur/utilisateur final.

Cette garantie est limitée à la réparation et/ou au remplacement, à la discrétion de Sena, d'un produit défectueux ou non conforme et Sena ne saurait être tenu pour responsable de l'impossibilité du produit à exécuter certaines fonctions, ou de toute autre non-conformité résultant de ou pouvant être attribuée à: (a) une mauvaise application ou une mauvaise utilisation du produit; (b) le non-respect par le client des spécifications ou des instructions de Sena; (c) tout acte de négligence, tout mauvais traitement ou tout accident infligé au produit ; ou (d) tout équipement associé ou complémentaire

ou tout logiciel non fourni par Sena. Il est possible de faire valoir ses droits à une garantie limitée en expédiant le produit à Sena ou au distributeur international auprès duquel le produit a été acheté, en fournissant une preuve d'achat ou une date de reçu. Le client accepte d'assurer le produit ou d'assumer le risque de perte ou de dommage pendant le transport, de régler par anticipation des frais d'expédition à Sena et d'utiliser l'emballage d'expédition d'origine ou un emballage équivalent.

• **Limitation de responsabilité**

SAUF EXPRESSEMENT MENTIONNE DANS LA PRESENTE, SENA N'OFFRE AUCUNE GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRIMEE OU IMPLICITE, PAR RAPPORT A N'IMPORTE QUEL EQUIPEMENT, PIECE OU SERVICE FOURNI CONFORMEMENT A CET ACCORD, Y COMPRIS MAIS DE MANIERE NON EXHAUSTIVE LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE ET D'APTITUDE A UN USAGE PARTICULIER. SENA OU SON REVENDEUR NE SAURAIENT EN AUCUN CAS ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT AUTRE DOMMAGE, Y COMPRIS MAIS DE MANIERE NON EXHAUSTIVE LES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS,

ACCIDENTELS, PARTICULIERS OU IMMATERIELS, QUE CE SOIT EN ACTION CONTRACTUELLE OU DELICTUELLE (Y COMPRIS LA NEGLIGENCE ET LA RESPONSABILITE STRICTE) COMME PAR EXEMPLE, MAIS DE MANIERE NON EXHAUSTIVE, LA PERTE DE BENEFICES PREVUS OU DE BENEFICES RESULTANT DE, SURVENANT DU FAIT OU EN LIAISON AVEC L'UTILISATION OU LA FOURNITURE DES EQUIPEMENTS, DES PIECES OU DES SERVICES CI-APRES OU L'EXECUTION, L'UTILISATION OU L'INCAPACITE A UTILISER CEUX-CI, MEME SI SENA OU SON REVENDEUR AVAIT ETE PREVENU DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES. EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITE TOTALE DE SENA OU DE SES REVENDEURS NE POURRA EXCEDER LE PRIX PAYE POUR LE PRODUIT.

- **Retour pour remboursement total**

SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS ACCEPTER ET ADHERER AUX CONDITIONS MENTIONNEES CI-DESSUS, VOUS POUVEZ RENVOYER CET APPAREIL POUR UN REMBOURSEMENT TOTAL, A CONDITION DE LE FAIRE DANS LES 14 JOURS OUVRABLES SUIVANT L'ACHAT DE L'APPAREIL ET AVEC UN

EMBALLAGE INTACT. VEUILLEZ VOUS REPORTER A CETTE SECTION POUR CETTE OPERATION. EN NE RENVOYANT PAS L'APPAREIL POUR REMBOURSEMENT DANS LA PERIODE SPECIFIEE, VOUS VOUS DECLAREZ EN ACCORD AVEC CE QUI EST MENTIONNE CI-DESSUS ET VOUS RENONCEZ A TOUS VOS DROITS A RECLAMATIONS ET A TOUTES VOS REVENDICATIONS AUPRES DE SENA, TEL QUE DEFINI RECEDEMMENT.

AVERTISSEMENT

L'utilisation prolongée de l'oreillette à pleine puissance peut nuire aux tympans et causer des pertes auditives. Veuillez à maintenir un volume modéré pour préserver vos oreilles.

